STRGO-1

Régulateur solaire

Manuel pour le technicien habilité

Installation


Commande

Fonctions et options

Détection de pannes







Recommandations de sécurité

Veuillez lire attentivement les recommandations de sécurité suivantes afin d'éviter tout dommage aux personnes et aux biens.

Instructions

Lors des travaux, veuillez respecter les normes, réglementations et directives en vigueur !

Informations concernant l'appareil

Utilisation conforme

Le régulateur solaire est conçu pour le réglage et la commande électroniques des systèmes de chauffage solaire standard en tenant compte des données techniques énoncées dans le présent manuel.

Toute utilisation non conforme entraînera une exclusion de la garantie.

Déclaration de conformité CE

Le marquage "CE" est apposé sur le produit, celui-ci étant conforme aux dispositions communautaires prévoyant son apposition. La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant sur demande.



Ŧ

Note:

Des champs électromagnétiques trop élevés peuvent perturber le fonctionnement du régulateur.

Veillez à ne pas exposer ce dernier à des champs électromagnétiques trop élevés.

Groupe cible

Ce manuel d'instructions vise exclusivement les techniciens habilités.

Toute opération électrotechnique doit être effectuée par un technicien en électrotechnique.

La première mise en service de l'appareil doit être effectuée par le fabricant ou par un technicien désigné par celui-ci.

Explication des symboles

AVERTISSEMENT! Les avertissements de sécurité sont précédés d'un triangle de signalisation!



→ Ils indiquent comment éviter le danger !

Les avertissements caractérisent la gravité du danger qui survient si celui-ci n'est pas évité.

- AVERTISSEMENT indique que de graves dommages corporels, voir même un danger de mort, peuvent survenir
- ATTENTION indique que des dommages aux biens peuvent survenir



Note:

Toute information importante communiquée à l'utilisateur est précédée de ce symbole.

→ Les instructions sont précédées d'une flèche.

Traitement des déchets

- Veuillez recycler l'emballage de l'appareil.
- Les appareils en fin de vie doivent être déposés auprès d'une déchèterie ou d'une collecte spéciale de déchets d'équipements électriques et électroniques. Sur demande, nous reprenons les appareils usagés que vous avez achetés chez nous en garantissant une élimination respectueuse de l'environnement.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Régulateur solaire STRGO-1

Le régulateur pour les systèmes de chauffage solaire thermique standard. Le STRGO-1 est très convaincant grâce à son concept clair d'utilisation et à son écran multifonctionnel lumineux System-Monitoring.

Les symboles clignotants de sondes, pompes et vannes permettent de contrôler rapidement les températures, les différences de température et les actionneurs sous tension. Ceci vous permet de régler et de contrôler simplement et rapidement votre système de chauffage solaire.


Contenu

1	Vue d'ensemble	4
2	Installation	5
	Montage	
	Raccordement électrique	
2.3	Transmission de données/Bus	6
2.4	Système: Système de chauffage solaire standard avec 1 réservoir	7
3	Commande et fonctionnement	9
3.1	Touches	9
4	Écran System-Monitoring	9
4.1	Présentation des systèmes	10
4.2	Autres affichages	10


5	Vue d'ensemble des canaux	11
5.1	Canaux d'affichage	11
5.2	Paramètres	12
6	Détection de pannes	17
7	Accessoires	20
	Sondes et instruments de mesure	
7.2	Accessoires VBus [®]	21
7.3	Adaptateurs interface	21
8	Index	22


1 Vue d'ensemble

- Spécialement conçu pour le réglage de vitesse d'une pompe à haut rendement
- Écran System-Monitoring
- 3 sondes de température Pt1000
- Bilan calorimétrique



104 mm 4.1"





Caractéristiques techniques

Entrées : 3 sondes de température Pt1000

Sorties : 1 relais semiconducteur. 1 sortie PWM

Capacité de coupure : 1 (1) A 240 V~ (relais semiconducteur)

Capacité totale de coupure : 1 A 240 V~ Alimentation : 220 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz)

Type de connexion : Y

 $\textbf{Standby:}\,1,\!54\,\text{W}$

Fonctionnement : type 1.C.Y Tension de choc : 2,5 kV Interface de données : VBus®

Distribution du courant VBus®: 35 mA

Fonctions : commande de pompes HE, bilan calorimétrique, fonction capteurs tubulaires, fonction antigel, compteurs d'heures de fonctionnement, limitation de température minimale ou maximale du capteur

Boîtier: en plastique, PC-ABS et PMMA

Montage: mural ou dans un panneau de commande

Affichage / écran : écran System-Monitoring pour visualiser l'ensemble de l'installation, affichage 16 segments, affichage 7 segments, 8 symboles pour contrôler l'état du système et 1 témoin lumineux de contrôle LED

Commande : à travers les 3 touches sur l'avant du boîtier

Type de protection: IP 20/DIN EN 60529

Classe de protection : Il

Température ambiante: 0...40°C

Degré de pollution : 2

Dimensions: 172 x 110 x 49 mm

2 Installation

2.1 Montage

AVERTISSEMENT! Choc électrique!



Lorsque le boîtier est ouvert, des composants sous tension sont accessibles !

→ Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de l'ouvrir!



Note:

Des champs électromagnétiques trop élevés peuvent perturber le fonctionnement du régulateur.

→ Veillez à ne pas exposer ce dernier ni le système à des champs électromagnétiques trop élevés.


Réalisez le montage de l'appareil dans une pièce intérieure sèche.

Le régulateur doit pouvoir être séparé du réseau électrique par le biais d'un dispositif supplémentaire (avec une distance minimum de séparation de 3 mm sur tous les pôles) ou par le biais d'un dispositif de séparation (fusible), conformément aux règles d'installation en vigueur.

Lors de l'installation, veillez à maintenir le câble de connexion au réseau électrique séparé des câbles des sondes.

Pour fixer le régulateur au mur, effectuez les opérations suivantes :

- → Dévissez la vis cruciforme du couvercle et détachez celui-ci du boîtier en le tirant vers le haut.
- → Marquez un point d'accrochage sur le mur, percez un trou et introduisez-y la cheville et la vis correspondante (fournies avec le matériel de montage).
- → Accrochez le boîtier du régulateur sur la vis de fixation. Marquez le point de fixation inférieur pour l'attache (la distance entre les deux trous doit être égale à 130 mm).
- → Percez un trou et introduisez-y la cheville inférieure.
- → Accrochez le régulateur à la vis supérieure et fixez-le au mur avec la vis inférieure.
- → Effectuez toutes les connexions électriques selon le plan de connexion (cf page 6).
- → Replacez le couvercle sur le boîtier.
- → Vissez le boîtier avec la vis correspondante.



2.2 Raccordement électrique


AVERTISSEMENT! Choc électrique!



Lorsque le boîtier est ouvert, des composants sous tension sont accessibles !

→ Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de l'ouvrir!

ATTENTION!





Des décharges électrostatiques peuvent endommager les composants électroniques de l'appareil !

Éliminez l'électricité statique que vous avez sur vous avant de manipuler les parties internes de l'appareil.



Note:

Le raccordement au réseau doit toujours se faire en dernier!



Note:

Il est nécessaire de pouvoir débrancher l'appareil du réseau électrique à tout moment.

- Installez la prise d'alimentation électrique de façon qu'elle soit accessible à tout moment.
- → Si cela n'est pas possible, installez un interrupteur accessible.

N'utilisez pas l'appareil en cas d'endommagement visible!

La tension d'alimentation doit être comprise entre 220 et 240 $V\sim$ (50 et 60 Hz). Fixez les câbles sur le boîtier à l'aide des serre-fils inclus dans le matériel de montage et des vis correspondantes.

Le régulateur est doté d'un relais semiconducteur sur lequel il est possible de brancher un appareil électrique tel qu'une pompe, une vanne, etc. :

- Relais 1
 - 18 = conducteur R1
- 17 = conducteur neutre N
- 13 = borne de mise à la terre


Le raccordement au réseau se réalise par le biais des bornes suivantes :

- 19 = conducteur neutre N
- 20 = conducteur L
- 12 = borne de mise à la terre 🛨

Les bornes **PWM** sont des sorties de contrôle pour une pompe à haut rendement.

- 7 = PWM -
- 8 = PWM +

Le réglage de vitesse d'une pompe HE s'effectue à travers un signal PWM. La pompe doit être connectée à la fois à un relais et à la sortie PWM du régulateur. L'alimentation électrique de la pompe à haut rendement s'effectue en activant et désactivant le relais.



Branchez les sondes de température (S1 à S3) sans tenir compte de leur polarité sur les bornes suivantes:

- 1/2 = Sonde 1 (p. ex. sonde capteur)
- 3/4 = Sonde 2 (p. ex. sonde réservoir)
- 5/6 = Sonde 3 (p. ex. sonde réservoir en haut)

2.3 Transmission de données/Bus

Le régulateur est équipé du **VBus**® lui permettant de communiquer avec des modules externes et d'alimenter ces derniers, en partie, en énergie électrique. Le VBus® se branche sur les bornes **VBus** (pôles interchangeables).

Ce bus de données permet de brancher un ou plusieurs modules ${\bf VBus}^{\otimes}$ sur le régulateur, comme par exemple :

- Le datalogger DL2
- · Le datalogger DL3

Le régulateur peut être connecté à un ordinateur à travers les adaptateurs interface VBus®/USB et VBus®/LAN (non inclus).




Note:

Pour plus d'accessoires, voir page 20.

2.4 Système: Système de chauffage solaire standard avec 1 réservoir

Le régulateur calcule la différence de température entre la sonde capteur S1 et la sonde réservoir S2. Dès que cette différence est supérieure ou égale à la valeur d'activation préétablie (DT E), la pompe (R1) se met en marche et le réservoir est chauffé jusqu'à ce que sa température atteigne la valeur de désactivation prédéfinie (DT A) ou sa température maximale (S MX).

La sonde S3 peut être connectée en option pour effectuer des mesures. Lorsque l'option bilan calorimétrique (OWMZ) est activée, la sonde S3 doit s'utiliser comme sonde retour.



Canaux	d'a	ffichage		
Canal		Signification	Borne	Page
KOL	х	Température du capteur	S1	11
TSP	х	Température du réservoir	S2	11
S3	×	Température mesurée par la sonde 3	S3	11
TRL	x*	Température mesurée par la sonde de retour	S3	11
n%	х	Vitesse R1	R1	11
hP	×	Heures de fonctionnement R1	R1	11
kWh	x*	Quantité de chaleur kWh	-	11
MWh	x*	Quantité de chaleur MWh	-	11


1 4.		4.	
∟eş	gen	ae	ě

Symbole	Signification
×	Canal est disponible
x*	Canal disponible lorsque l'option correspondante est activée

P aramè	tres			
Canal		Signification	Réglage d'usine	Page
DTE	x	Différence de température d'activation	6,0 K	12
DTA	×	Différence de température de désactivation	4,0 K	12
DT N	х	Différence de température nominale	10,0 K	12
ANS	х	Augmentation	2K	13
SMX	×	Température maximale du réservoir	60°C	13
NOT	×	Température d'arrêt d'urgence du capteur	130°C	13
OKX	х	Option refroidissement du capteur	OFF	14
KMX	x *	Température maximale du capteur	110°C	14
OKN	х	Option limitation minimale du capteur	OFF	14
KMN	x *	Température minimale du capteur	10°C	14
OKF	х	Option antigel	OFF	14
KFR	x*	Température antigel	4,0 °C	14
ORUE	х	Option refroidissement par circulation de retour	OFF	15
O RK	х	Option capteurs tubulaires	OFF	15
OWMZ	х	Option bilan calorimétrique	OFF	15
DMAX	x*	Débit maximal	6.0 I	15
MEDT	x *	Type d'antigel	1	15
MED%	x *	Concentration antigel	45 %	15
		(uniquement lorsque MEDT = propylène ou éthylène)		
nMX	x *	Vitesse maximale relais 1	100%	_16
nMN	х	Vitesse minimale relais 1	30%	16
HND	х	Mode manuel R1	Auto	16
SPR	х	Langue	dE	16
VERS		Numéro de version		

Commande et fonctionnement

3.1 Touches



Le régulateur se commande avec les 3 touches situés sous l'écran.

Touche 1 (+) - avancer dans le menu ou augmenter des valeurs.

Touche 2 (+) - reculer dans le menu ou diminuer des valeurs.

Taste 3 (OK) - choisir/valider.

En fonctionnement normal, seules les valeurs d'affichage s'affichent.

→ Pour passer d'un canal d'affichage à l'autre, appuyez sur les touches 1 et 2.

Accéder aux paramètres :

Avancez jusqu'au dernier canal d'affichage en utilisant la touche 1 et appuyez Les symboles additionnels de la barre de symboles indiquent l'état actuel du sysensuite sur la touche 1 pendant 2 secondes.

Lorsqu'un paramètre is'affiche sur l'écran, le symbole SET s'affiche à droite de celui-ci.

→ Appuyez sur la touche 3 pour sélectionner un paramètre.

SET clignote.

- → Régler la valeur souhaiter avec les touches 1 et 2.
- → Appuyez brièvement sur la touche 3.

SET s'affiche de manière permanente, la valeur souhaitée est sauvegardée.

Écran System-Monitoring

Écran System-Monitoring



L'écran System-Monitoring est constitué de 3 éléments : l'affichage de canaux, la barre de symboles et le system screen (schéma de système).

Indicateur de canaux



L'indicateur de canaux est composé de deux lignes. La ligne supérieure est une ligne alphanumérique à 16 segments indiquant principalement le nom des canaux et les différents sous-menus. La ligne inférieure à 16 segments affiche des valeurs.


Barre de symboles



tème.

4.1 Présentation des systèmes

L'écran System-Monitoring affiche le schéma sélectionné. Celui-ci est composé de plusieurs symboles correspondant aux différents composants du système sélectionné. Ces symboles s'affichent de manière fixe, clignotent ou sont masqués selon l'état de fonctionnement du système.





Capteur avec sonde



Sonde de température



Réservoir avec échangeur thermique



Pompe

4.2 Autres affichages

Présentation du système

- La pompe clignote lorsque le relais est actif
- Les sondes clignotent lorsque le canal d'affichage correspondant a été sélectionné
- Les sondes clignotent rapidement en cas de sonde défectueuse

Témoin lumineux de contrôle

Vert : Fonctionnem. OK Rouge/vert clignotant : Initialisation en cours

Rouge clignotant : Mode manuel

Sonde défectueuse

(le symbole de sonde clignote rapidement)

	,	7
Affiché de ma- nière permanente	Clignotement lent	État affiché :
0		Relais 1 actif
₩		Température maximale du réservoir dépassée
	↑ + ☆	Arrêt d'urgence du réservoir actif
	△	Arrêt d'urgence du capteur actif
0	*	Refroidissement du capteur actif
0	-	Refroidissement par circulation de retour actif
	*	Limitation de température minimale du capteur active
*		Fonction antigel activée
0	*	Fonction antigel active
*** + ①	\triangle	Mode manuel relais 1 ON
9	\triangle	Mode manuel relais 1 OFF
1	Δ	Sonde défectueuse

Vue d'ensemble des canaux

5.1 Canaux d'affichage



Note:

Les canaux d'affichage, paramètres et gammes de réglage varient en fonction des fonctions et options sélectionnés et des composantes connectées.

Affichage de la température du capteur



KOL

Température du capteur

Gamme d'affichage: -40 ... + 260 °C

Ce canal indique la température actuelle du capteur.

Affichage de la température du réservoir



TSP

Température du réservoir

Gamme d'affichage: -40 . . . + 260 $^{\circ}$ C

Ce canal indique la température actuelle du réservoir.

Affichage des sondes



S3

Température mesurée par les sondes Gamme d'affichage: -40 ... + 260 °C

Ce canal indique la température actuelle de la sonde additionnelle sans fonction de réglage.



Note:

La sonde S3 s'affichent uniquement lorsqu'elle est connectée au régulateur.

Affichage de la température retour



TRL

Température retour

Gamme d'affichage: -40 ... + 260 °C

Lorsque le bilan calorimétrique est activée, la température mesurée par la sonde S3 s'affiche comme TRL.

Affichage de la vitesse actuelle de la pompe



n%

Vitesse actuelle de la pompe Gamme d'affichage: 20...100%

Ce canal indique la vitesse actuelle de la pompe.

Affichage de la quantité de chaleur

kWh/MWh

Quantité de chaleur en kWh/MWh

Canal d'affichage

Ce canal indique la quantité de chaleur récupérée. La fonction Bilan calorimétrique doit, pour cela, être activée. La quantité de chaleur récupérée se calcule à travers le débit et la valeur indiquée par les sondes de référence départ et retour. Cette quantité s'affiche en kWh dans le canal d'affichage kWh et en MWh dans le canal MWh. Le rendement thermique total s'obtient en additionnant la valeur des deux canaux.

La quantité de chaleur obtenue peut être remise à zéro. En sélectionnant un des Fonction ΔT canaux d'affichage de la quantité de chaleur, le symbole SET s'affiche de manière permanente.

→ Pour passer au mode reset du compteur, appuyez sur la touche 3 pendant 2 secondes.

Le symbole SET clignote et le compteur se remet à zéro.

→ Pour clore l'opération reset, appuyez sur la touche 3.

Pour interrompre l'opération reset, n'appuyez sur aucune touche pendant environ 5 secondes. Le régulateur passe automatiquement au mode d'affichage.

Compteur d'heures de fonctionnement

h P

Compteur d'heures de fonctionnement

Canal d'affichage

Le compteur d'heures de fonctionnement additionne les heures de fonctionnement du relais (hP).

L'écran n'affiche que des heures.

Le compteur d'heures de fonctionnement peut être remis à zéro. En sélectionnant un des canaux d'heures de fonctionnement, le symbole s'affiche en permanence.

→ Pour passer au mode reset du compteur, appuyez sur la touche 3 pendant 2 secondes.

Le symbole Si clignote et le compteur se remet à zéro.

→ Pour clore l'opération reset, appuyez sur la touche 3.

Pour interrompre l'opération reset, n'appuyez sur aucune touche pendant environ 5 secondes. Le régulateur passe automatiquement au mode d'affichage.

5.2 Paramètres



DTE

Différence de température d'activation Gamme de réglage: 1,0...20,0 K Réglage d'usine: 6.0 K

Le régulateur fonctionne comme un régulateur différentiel conventionnel. Dès que la différence de température détectée est supérieure ou égale à la valeur définie pour la mise en marche de la pompe, celle-ci est activée. Dès que cette différence est inférieure ou égale à la valeur définie pour la désactivation de la pompe, celle-ci se désactive.



Note:

La différence de température d'activation doit toujours être supérieure d'au moins 0,5 K à la différence de température de désactivation.



DTA

Différence de température de désactivation

Gamme de réglage: 0,5...19,5 K

Réglage d'usine: 4,0 K

Réglage de vitesse



DT S

Différence de température nominale Gamme de réglage : 1,5 ... 30.0 K

Réglage d'usine: 10,0 K



Note:

Pour régler la vitesse de la pompe, réglez le relais correspondant sur **AUTO** (paramètre **HND**)!



ANS

Augmentation

Gamme de réglage: 1...20 K

Réglage d'usine: 2K

Dès que la différence de température est supérieure ou égale à la valeur définie pour la mise en marche de la pompe, celle-ci est activée à 100% pendant 10 secondes. Sa vitesse diminue ensuite au seuil minimal préétabli.

Si cette différence est supérieure à la valeur nominale, la vitesse de la pompe augmente d'un cran (10%). Le paramètre Augmentation permet d'adapter la vitesse de la pompe aux conditions particulières du système. Lorsque la différence de température augmente de la valeur d'augmentation définie, la vitesse augmente elle aussi de 10% jusqu'à atteindre le seuil maximal (100%). Lorsqu'au contraire la différence de température diminue de la valeur d'augmentation définie, la vitesse de la pompe diminue d'un cran.



Note:

La différence de température nominale doit toujours être supérieure d'au moins 0,5 K à la différence de température d'activation.

Température maximale du réservoir



SMX

Température maximale du réservoir

Gamme de réglage : 4... 95 °C Réglage d'usine : 60 °C

Lorsque la température du réservoir est égale au seuil maximal préétabli, le régulateur empêche tout chauffage ultérieur dudit réservoir afin d'éviter tout dommage par surchauffe. L'hystérésis "température maximale du réservoir" est de 2 K.

Lorsque la température du réservoir dépasse le seuil maximal préétablie, le symbole 🔆 s'affiche de manière permanente.



Note:

Lorsque le refroidissement du capteur ou du système est activé, la température du réservoir peut dépasser le seuil maximal préétabli. Pour éviter des dommages du système, le régulateur est doté d'une fonction d'arrêt d'urgence intégrée désactivant le système dès que la température du réservoir atteint 95 °C.

Arrêt d'urgence du capteur



NOT

Température limite du capteur Gamme de réglage : 80 ... 200 °C

Réglage d'usine : 130 °C

Lorsque la température du capteur dépasse la valeur limite préétablie, la pompe solaire (R1) s'arrête afin d'éviter tout dommage des composants solaires par effet de surchauffe (arrêt d'urgence de sécurité du capteur). Lorsque la température du capteur dépasse la valeur limite, le symbole \(\frac{\lambda}{\chi} \) clignote sur l'écran.

Refroidissement du capteur



окх

Option refroidissement du capteur Gamme de réglage : OFF/ON Réglage d'usine : OFF



KMX

Température maximale du capteur Gamme de réglage : 70 ... 160 °C Réglage d'usine : 110°C

La fonction de refroidissement du capteur permet de maintenir la température du capteur au même niveau grâce à un chauffage forcé du réservoir, et ce jusqu'à ce que la température dudit réservoir atteigne 95 °C et que la fonction se désactive pour des raisons de sécurité.

Lorsque la température du réservoir atteint le seuil maximal préétabli, le système de chauffage solaire se désactive. Lorsque la température du capteur atteint à son tour le seuil maximal préétabli, la pompe solaire reste activée jusqu'à ce que cette température soit de nouveau inférieure audit seuil. Il est possible que la température du réservoir continue d'augmenter pendant ce temps (sans que le seuil maximal soit pris en considération), mais uniquement jusqu'à 95°C (désactivation de sécurité du réservoir).

Lorsque la fonction refroidissement du capteur est active () et ☼ s'affichent (clignotant).



Note:

La fonction de refroidissement ne s'active pas lorsque le réservoir est en train de chauffer avec de l'énergie solaire.

Limitation minimale du capteur



OKN

Option limitation de température minimale du capteur Gamme de réglage : OFF/ON Réglage d'usine: OFF



KMN

Température minimale du capteur Gamme de réglage : 10,0 ... 90,0 °C Réglage d'usine: 10,0°C

Lorsque cette option est activée, le régulateur ne met en marche la pompe (R1) que lorsque la température du capteur dépasse le seuil minimal préalablement défini. La limitation de température minimale du capteur permet d'éviter une mise en marche trop fréquente de la pompe en cas de faible température du capteur. L'hystérésis est de 5 K.

Lorsque la limitation de température minimale du capteur est active, 🔆 s'affiche (clignotant).



Note:

Lorsque l'option OKF est active, la limitation de température minimale du capteur n'est plus prise en considération par le régulateur. Dans ce cas, la température du capteur peut être inférieure à la valeur minimale KMN.

Fonction antigel



OKF

Option antigel

Gamme de réglage : OFF/ON

Réglage d'usine : OFF



KFR

Température antigel

Gamme de réglage : -40,0 ... + 10,0 °C

Réglage d'usine : +4.0 °C

Lorsque la température du capteur est inférieure à la valeur mise au point pour l'antigel, la fonction antigel active le circuit de chauffage entre le capteur et le réservoir afin d'empêcher le caloporteur de geler et de s'épaissir. Lorsque la température du capteur est supérieure à la valeur mise au point pour l'antigel de 1 K, le régulateur désactive ledit circuit.

Lorsque la fonction antigel est activée 🔆 s'affiche. Lorsque la fonction antigel est active, () et # s'affichent (clignotant).



Note:

Cette fonction n'ayant à sa disposition que la quantité de chaleur limitée du réservoir, il est conseillé de l'utiliser uniquement dans des régions où la température descend peu souvent au-dessous de zéro.

Afin de protéger le réservoir contre les dommages causés par le gel, la fonction antigel ne sera plus prise en considération par le régulateur si la température du réservoir est inférieure à +5 °C.

Fonction refroidissement par circulation de retour



ORUE

Option refroidissement par circulation de retour

Gamme de réglage : OFF ... ON

Réglage d'usine : OFF

La fonction de refroidissement par circulation de retour permet de refroidir le réservoir pendant la nuit afin de le préparer au chauffage du lendemain.

Lorsque la température du réservoir atteint le seuil maximal (S MX) prédéfini et que la température du capteur est inférieure à celle du réservoir, le système de chauffage se met en marche pour refroidir ledit réservoir. Le refroidissement reste activé jusqu'à ce que la température du réservoir soit de nouveau inférieure au seuil maximal (**SMX**) prédéfini. L'hystérésis refroidissement par circulation de retour est de 2 K.

Les différences de température de référence sont DT E et DT A. Lorsque le MEDT refroidissement par circulation de retour est actif. (1) et 🔆 s'affichent (clignotant).

Fonction capteurs tubulaires



ORK

Fonction capteurs tubulaires Gamme de réglage : OFF ... ON

Réglage d'usine : OFF

Si le régulateur détecte une augmentation de température de 2 K par rapport à la température du capteur enregistrée, la pompe solaire se met en marche à 100% pendant 30 secondes pour déterminer la température actuelle du fluide. Une fois le temps de fonctionnement de la pompe solaire écoulé, la température du capteur est enregistrée comme nouveau point de référence. Lorsque cette même température du capteur (nouveau point de référence) est de nouveau dépassée de 2 K, la pompe se remet en marche pendant 30 secondes. Si, pendant le temps de fonctionnement de la pompe solaire ou pendant le temps d'arrêt du système, la différence entre le capteur et le réservoir est supérieure au seuil d'activation, le régulateur passe automatiquement au mode de chauffage solaire.

Si la température du capteur diminue de 2K pendant le temps d'arrêt du système. le moment de mise en marche de la fonction capteurs tubulaires est recalculée.

Bilan calorimétrique



OWMZ

Bilan calorimétrique Gamme de réglage : OFF/ON Réglage d'usine : OFF



Fluide caloporteur Gamme de réglage: 0...3 Réglage d'usine: 1



VMAX

Débit en l/min Gamme de réglage : 0,5 ... 100,0 Réglage d'usine: 6,0



MFD%

Concentration antigel en %/vol. (MED% ne s'affiche pas lorsque MEDT = 0 ou 3) Gamme de réglage: 20...70% Réglage d'usine: 45%

Une fois l'option WMZ activée, la quantité de chaleur obtenue peut être calculée et affichée. Le bilan calorimétrique s'effectue avec un débitmètre.

Le bilan calorimétrique est une « estimation » de la quantité de chaleur récupérée qui se calcule avec la différence de température entre le départ et le retour et le débit préétabli pour une vitesse de 100%.

- Réglez le débit indiqué sur l'indicateur du débitmètre (en litres/minute) dans le canal VMAX.
- → Sélectionnez l'antigel et la concentration d'antigel souhaités dans les canaux MEDT et MED%.

Fluide caloporteur:

- 1 : gycol propylénique
- 2 : glycol éthylénique
- 3:Tyfocor® LS/G-LS

Vitesse maximale



nMX

Vitesse maximale

Gamme de réglage : 22 ... 100 %

Réglage d'usine : 100 %

Le paramètre **nMX** permet de définir la vitesse maximale relative de la pompe connectée à la sortie PWM.

Vitesse minimale



nMN

Vitesse minimale

Gamme de réglage: 20...98%

Réglage d'usine: 30%

Le paramètre **nMN** permet de définir la vitesse minimale relative de la pompe connectée à la sortie PWM.

Mode de fonctionnement



HND

Mode de fonctionnement

Gamme de réglage : OFF, AUtO, ON

Réglage d'usine : AUtO

Pour effectuer des opérations de contrôle ou de maintenance, réglez manuellement le mode du relais. Sélectionnez pour cela le paramètre **HND** qui vous permettra d'effectuer les opérations suivantes :

Mode de fonctionnement

OFF: Relais désactivé (clognotant) + 9

Auto: Relais en mode automatique

ON : Relais activé 🛆 (clignotant) + 🧷 + 🕦



Note:

Après toute opération de maintenance ou de contrôle, rétablissez toujours le mode de fonctionnement **AUtO**. Autrement l'installation ne fonctionnera pas correctement.

Langue



SPR

Sélection de la langue Au choix : dE, En Réglage d'usine : dE

Paramètre de réglage de la langue du menu.

dE : AllemandEn : Anglais

Détection de pannes

En cas de panne, un code erreur s'affiche sur l'écran à travers les symboles.



Témoin lumineux de contrôle est éteint en permanence.

Vérifiez l'alimentation électrique du régulateur. Est-elle interrompue?

non

oui

Le fusible du régulateur est défectueux. Pour le changer, ouvrez le boîtier du régulateur, retirez le fusible fondu et remplacez-le par le fusible de rechange (sachet d'accessoires). Cherchez la cause du problème et rétablissez le courant.

Le symbole 🎤 s'affiche sur l'écran et le symbole 🛆 clignote.

Sonde défectueuse. Le canal d'affichage de sonde correspondant affiche un code d'erreur au lieu d'afficher une température.

Rupture du câble.Vérifiez celui-ci

Court-circuit.Vérifiez celui-ci

Il est possible de contrôler la résistance des sondes de température Pt1000 à l'aide d'un ohmmètre lorsque celles-ci ne sont pas connectées. Le tableau ci-dessous indique les valeurs de résistance correspondant aux différentes températures.

°C	Ω	°C	Ω	
-10	961	55	1213	
-5	980	60	1232	
0	1000	65	1252	
5	1019	70	1271	
10	1039	75	1290	
15	1058	80	1309	
20	1078	85	1328	
25	1097	90	1347	
30	1117	95	1366	
35	1136	100	1385	
40	1155	105	1404	
45	1175	110	1423	
50	1194	115	1442	
Valeurs de résistance des				

Valeurs de résistance des sondes Pt1000 La pompe chauffe alors que la transmission thermique du capteur au réservoir n'a pas lieu; les circuits départ et retour sont aussi chaud l'un que l'autre; présence éventuelle de bulles d'aire dans le tuyau.

Il y a-t-il de l'air dans le système ?

Les vannes ou les clapets antiretour sont-ils défectueux ou le filtre est-il bouché ?


Purgez le système; ramenez la pression du système au moins à la valeur statique plus 0,5 bar [7.25 psi]; continuez à élever la pression si nécessaire; activez et désactivez la pompe plusieurs fois de suite.

Nettoyez le filtre ou remplacez la composante défectueuse.


La pompe démarre puis s'arrête soudainement, redémarre et s'arrête à nouveau, et ainsi de suite.


La différence de température définie sur le régulateur est-elle trop petite? oui non Modifiez les valeurs ATon et AToff. La sonde du capteur est elle placée o.k. non au mauvais endroit? oui non Placez la sonde du capteur sur le départ solaire (point le plus chaud Vérifier le fonctionnement des à la sortie du capteur); utilisez pour fonctions capteurs tubulaires et ceci le doigt de gant du capteur antigel. correspondant.

La pompe démarre plus tard que prévu.



La différence de température entre le réservoir et le capteur augmente beaucoup lorsque le système est activé; le circuit du capteur n'arrive pas à évacuer la chaleur.







7.1 Sondes et instruments de mesure

Sondes

Notre gamme de sondes comprend des sondes à haute température, des sondes de contact pour surface plate, des sondes de mesure de la température extérieure, des sondes de mesure de la température ambiante et des sondes de contact pour tuyau ou des sondes munies de doigts de gant.

Protection contre les surtensions

Il est conseillé d'utiliser le dispositif de protection contre les surtensions SP10 afin de protéger les sondes de température ultrasensibles placées sur le capteur ou près de celui-ci contre toute surtension extérieure (produite, par exemple, par des éclairs lors d'orages dans les environs).

7.2 Accessoires VBus®

Smart Display SD3/Grand panneau d'affichage GA3

Le petit panneau d'affichage Smart Display SD3 est conçu pour la connexion aux régulateurs à travers l'interface VBus®. Il sert à visualiser la température des capteurs solaires et du réservoir ainsi que le rendement énergétique de l'installation solaire. Les diodes lumineuses LED et le verre filtrant produisent une brillance exceptionnelle. Le SD3 ne requiert pas d'alimentation externe supplémentaire. Il est possible d'utiliser un module par régulateur.

Le GA3 est un grand panneau d'affichage fourni assemblé permettant de visualiser, à travers trois écrans 7 segments (deux à 4 chiffres, un à 6 chiffres), la température des capteurs solaires et du réservoir ainsi que le rendement énergétique du système. Le panneau peut se brancher sur n'importe quel régulateur doté de l'interface VBus®. Le devant du panneau est en verre filtrant antireflets; l'imprimé est doté d'une couche de laque anti-UV. Huit grands panneaux d'affichage GA3 ainsi que plusieurs autres modules VBus® peuvent être connectés simultanément à un régulateur par le biais du VBus® universel.

Module avertisseur AM1

Le module avertisseur AM1 sert à signaler toute erreur produite dans l'installation. Il se branche sur le VBus® du régulateur et délivre un signal optique d'alarme à travers une LED rouge en cas de panne. En outre, le module AM1 est doté d'une sortie relais permettant le branchement sur un système de gestion technique du bâtiment. Par conséquent, l'AM1 peut émettre un message d'erreur centralisé en cas de panne.

Module de communication KM1

Le module de communication KM1 constitue l'interface entre l'installation solaire/ de chauffage et un réseau informatique. Il est idéal pour les techniciens de maintenance des grandes installations, les installateurs de chauffage ou encore les utilisateurs privés souhaitant contrôler leur système à tout moment. Le KM1 leur permet de configurer leur installation sur Internet et de voir le rendement de celle-ci sur un schéma graphique en utilisant VBus.net

Datalogger DL2

Ce module additionnel permet l'enregistrement de grandes quantités de données (p. ex. valeurs mesurées et bilans du système de chauffage solaire) pendant de longues périodes. Le portail Internet VBus.net permet, à son tour, d'accéder à l'installation en quelques clics. Pour transmettre les données enregistrées dans la mémoire interne du DL2 à un PC, une carte SD peut également être utilisée.

Le DL2 est conçu pour tous les régulateurs équipés du VBus®. Il peut se brancher directement sur un ordinateur ou sur un routeur, permettant ainsi de consulter des données à distance. Le DL2 assure une visualisation du système pour en contrôler le rendement ou détecter d'éventuelles pannes confortablement.

7.3 Adaptateurs interface

Adaptateur interface VBus®/USB ou VBus®/LAN

L'adaptateur VBus®/USB est un dispositif permettant la liaison entre le régulateur et l'ordinateur. Équipé d'un port mini-USB standard, il permet de transmettre, d'afficher et de classer rapidement les données du système à travers l'interface VBus®. L'appareil est livré avec le logiciel ServiceCenter.

L'adaptateur interface VBus®/LAN sert à brancher le régulateur sur un PC ou un routeur et permet ainsi l'accès au régulateur à travers le réseau local de l'utilisateur. Cela permet d'accéder au régulateur et de consulter l'installation à partir de n'importe quelle station raccordée au réseau à travers le logiciel ServiceCenter Software. L'adaptateur VBus®/LAN est conçu pour tous les régulateurs équipés du VBus®. L'appareil est livré avec le logiciel ServiceCenter.

8 Index

A		M	
Accessoires		Mode de fonctionnement	
		Mode manuel	
Arrêt d'urgence du capteur	13	Monitoring-Display	9
В		Montage	5
Bilan calorimétrique	15	P	
С		Présentation des systèmes	10
Caractéristiques techniques	4	R	
D		Raccordement électrique	6
Détection de pannes	17	Refroidissement du capteur	14
F		Réglage de vitesse	13
Fonction antigel	14	S	
Fonction capteurs tubulaires	15	Sondes	11
Fonction refroidissement par circulation de retour	15	Т	
Fonction ΔT	12	Température minimale	
L		Température minimale du capteur	
Langue	16	Transmission de données / Bus	6
Limitation minimale du capteur			
		Vitesse maximale	16
		Vitesse minimale	16

Votre distributeur :	KIOTO SOLAR
	A-9300 St.Veit /Gla

© Tous les contenus du présent document sont couverts par des droits d'auteur.